WhatsApp 0812-6088-8868
jamsholat.rekanmasjid.com

Panduan Pemasangan Running Text Jadwal Sholat

Panduan ini untuk pengurus yang memasang sendiri papan running text jadwal sholat. Bacalah sampai selesai sebelum mulai. Pemasangan biasanya selesai dalam 1–2 jam oleh dua orang.

DIISI PENJUAL SEBELUM DIKIRIM

Nama aplikasi di HP _____ Nama WiFi perangkat _____

Sandi WiFi _____ Tanggal kirim _____

Nomor pesanan _____

ISI PAKET

- ☐ Papan running text dalam bingkai
- ☐ Kabel listrik / adaptor
- ☐ Perlengkapan gantung: gantungan, sekrup, dan fischer (dinamo plastik)
- ☐ Modul suara dan kabel audio (bila memesan tambahan suara)
- ☐ Lembar panduan ini

Cocokkan dengan nota. Bila ada yang kurang atau rusak saat diterima, foto dan kabari kami sebelum memasang.

ALAT YANG DISIAPKAN

- Bor listrik dengan mata bor beton 6–8 mm
- Obeng plus (+)
- Meteran dan pensil
- Waterpass, atau selang air berisi air untuk patokan datar
- Tangga yang kokoh
- HP Android dengan GPS (lokasi) menyala

KESELAMATAN

- Kerjakan berdua: satu memegang papan, satu memasang sekrup.
- Colokkan listrik paling akhir, setelah papan tergantung kuat.
- Papan untuk dalam ruangan: jangan dipasang di tempat terkena hujan atau percikan air wudhu.
- Jangan menumpuk banyak colokan di satu stop kontak.
- Pastikan dinding kuat (bata atau beton). Dinding papan gipsum perlu rangka atau penguat.

1 Tentukan letak papan

1. Pilih dinding yang terlihat dari saf paling belakang, biasanya dinding depan di atas atau di samping mihrab.
2. Hindari dinding yang terkena sinar matahari langsung, karena tulisan LED akan terlihat pudar.
3. Pastikan ada stop kontak dalam jangkauan kabel, atau siapkan jalur kabel yang rapi.
4. Sisakan sedikit jarak di belakang dan atas papan supaya panasnya bisa keluar.

2 Pasang di dinding

1. Ukur jarak antar-gantungan di belakang papan, lalu tandai titiknya di dinding dengan pensil. Pakai waterpass supaya tandanya sejajar.
2. Bor dinding di titik tanda, masukkan fischer, lalu pasang sekrup atau gantungan. Sisakan kepala sekrup sedikit menonjol bila papan digantung.
3. Angkat papan berdua dan gantungkan. Cek sekali lagi dengan waterpass, lalu kencangkan.
4. Rapikan kabel listrik di sepanjang dinding, misalnya dengan klip kabel atau pipa kabel.

3 Nyalakan pertama kali

1. Colokkan kabel listrik. Papan akan menyala dan menampilkan jam.
2. Kalau papan tidak menyala, periksa stop kontak dengan alat lain dulu, lalu periksa sambungan kabel di belakang papan.

4 Sambungkan HP ke papan

1. Pasang aplikasi pengatur di HP Android (namanya tertulis di kotak isian di atas).
2. Matikan data seluler HP, lalu nyalakan GPS (lokasi).
3. Buka pengaturan WiFi HP, pilih WiFi papan, dan masukkan sandinya (lihat kotak isian).
4. Kalau HP bertanya “WiFi ini tidak punya internet, tetap tersambung?”, pilih tetap tersambung.
5. Buka aplikasi pengatur. Bila tersambung, menu-menu pengaturan bisa dibuka.

5 Atur jam dan jadwal sholat

1. Waktu: tekan sinkron supaya jam papan sama dengan jam HP, lalu Kirim.
2. Lokasi: tekan cari lokasi (atau isi lintang dan bujur masjid dari Google Maps), pastikan zona waktunya benar: WIB +7, WITA +8, WIT +9. Kirim.
3. Koreksi: bandingkan jadwal di papan dengan jadwal Kemenag untuk kota Anda (bimasislam.kemenag.go.id). Bila selisih satu-dua menit, tambah atau kurangi di menu koreksi. Kirim.
4. Iqomah: isi lama hitung mundur iqomah tiap waktu sholat dan lama papan mati selama sholat. Kirim.

6 Atur tulisan dan tampilan

1. Pesan: tulis nama masjid, teks berjalan, laporan kas, dan petugas Jumat. Kirim.
2. Tampilan: atur kecerahan siang dan malam, kecepatan teks, dan mode malam bila papan ingin dimatikan larut malam. Kirim.
3. Warna (khusus papan berwarna): pilih warna jam, jadwal, dan teks. Kirim.
4. Setiap selesai mengubah satu menu, tekan Kirim. Perubahan yang belum dikirim tidak tersimpan di papan.

7 Sambungkan suara (bila ada modul suara)

1. Matikan amplifier masjid dulu.
2. Sambungkan kabel audio dari modul suara ke masukan AUX atau LINE di amplifier.
3. Nyalakan amplifier, kecilkan volumenya, lalu coba putar tartil dari aplikasi. Naikkan volume pelan-pelan sampai pas.

CEK AKHIR

□ Papan tergantung kuat dan datar

□ Jam sama dengan jam HP

□ Jadwal sama dengan jadwal Kemenag setempat (selisih paling banyak satu menit)

□ Lama iqomah sudah benar

□ Teks berjalan dan nama masjid sudah benar

□ Kabel listrik rapi dan aman

□ Kotak isian di lembar ini sudah diisi dan lembarnya disimpan di lemari marbot

PERAWATAN

- Bersihkan debu di permukaan papan dengan kuas lembut atau kain kering, saat listrik dicabut.
- Kalau jam kembali ke 00:00 setiap listrik padam, baterai kecil (CR2032) di dalam papan perlu diganti.
- Kalau sebagian papan mati, biasanya cukup satu panel yang diganti, bukan seluruh papan.
- Simpan lembar ini. Isinya dibutuhkan bila suatu saat papan perlu diatur ulang.

Butuh bantuan? Kirim foto atau video papan serta layar aplikasi lewat WhatsApp **0812-6088-8868**. Panduan mengatasi masalah: jamsholat.rekanmasjid.com/cara-setting-jam-digital-masjid/